





端子说明	
符号	描述
N	电源零线
vC	加热/制冷阀门关
vO	加热/制冷阀门开
L	电源火线
FH	高速风扇
FM	中速风扇
FL	低速风扇
GND	
RSB/RS	房卡/NTC20K
D+	Modbus 485+
D-	Modbus 485-
输入电压: 100~240VAC 50/60Hz (24VAC 50/60Hz)	
注意事项: 保证设备的物理安全,只有授权的人员才能接触到设备及总线。 保证设备的安装部署,运维管理的安全性。 保证设备处于隔离的内部网络。 如有安全风险,请联系 <a href="https://www.honeywell.com/en-us/product-security">https://www.honeywell.com/en-us/product-security</a>	

